


ウォーターサーバー(操作方法)



1) 冷水側
四角ツマミの方向は右向き
(上向きは冷水でなく常温水)

2) コップを
押しつけると冷水が出る

1) 温水側
中央ボタンを押す

2) コップを
押しつけると温水が出る